

ご使用にあたって

スライドストッパーの使用方法

移動Boxの内側上部にあるスライド・ストッパーを上を押すとロックがかかります。
また下に引くとロックは解除されます。

ロック



解除



2重レールについて

2重レールを採用した事により、移動Boxを約6cm前後に移動する事が可能になりました。
外す時には移動Boxを持ち上げ下の部分を手前に引き出します。
下のレールとベアリングが外れたら、下に引き抜いて上のレールからガイドローラーを外します。
はめる時には逆の手順です”移動Boxの設置”を参考にしてください。



移動Boxの傾き調整

使用環境により移動Boxが左右に傾く事があります。傾いてしまった場合には傾き調整ネジで調整する事が可能です。
移動Box内側下部左右にネジがあります。ネジを調整する事で移動Boxの左右の傾きが修正されます。



お問い合わせ

HAPCO. ハピネスコーポレーション

TEL.054-252-7588 FAX.054-270-3054

〒420-0072 静岡県静岡市葵区本通1丁目3-2ヒキノビル6F-B

URL <http://www.hapco.jp>

E-mail info@hapco.jp